

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

- ✓ دستگاه جهت استفاده باید در داخل گلاوباکس قرار گیرد.
- ✓ فشار هوای ۸ بار
- ✓ استفاده از محفظه های سلول سکه ای استاندارد ۲۰۱۶ و ۲۰۳۲