

شرایط مناسب و لازم جهت نصب ، راه اندازی و نگهداری دستگاه دیلاتومتر

۱. استفاده از UPS با توان حداقل 2.5KVA
۲. اختصاص میز مناسب ضد ارتعاش
۳. اختصاص کامپیوتر و پرینتر جهت نصب نرم افزار
۴. تخصیص امکان مناسب جهت نصب و راه اندازی دستگاه دیلاتومتر بر حسب شرایط ذیل:
 - مکان اختصاص یافته میبایست در معرض تابش مستقیم نور آفتاب نباشد
 - مکان اختصاص یافته می بایست در معرض وزش باد سیستم تهویه مطبوع ساختمان نباشد.
 - مکان اختصاص یافته میبایست در مسیر تردد افراد و یا وسایل نقلیه نباشد.
 - مکان اختصاص یافته میبایست عاری از وجود گرد و غبار باشد.
۵. وجود شبکه برق با توان 15Amp در آزمایشگاه اختصاص یافته به منظور نصب دستگاه دیلاتومتر