



شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه اندازه گیری

کشش سطحی پیشینه فشار حباب

- دستگاه روی یک میز تراز قرار داده شود.
- محل نصب به دور از اشعه خورشید نگه داشته شود.
- دستگاه برای بار اول توسط متخصصان شرکت باید نصب، راه اندازی و آموزش داده شود.
- برای شستشوی لوله موین تنها از محلول ارائه شده توسط شرکت استفاده شود.
- دستگاه در دمای $0-50^{\circ}\text{C}$ نگهداری شود.
- مایعات فقط در ظرف ریخته شود و از ریختن آن روی دستگاه به شدت پرهیز شود.
- دستگاه قابلیت اتصال به رایانه از طریق USB را دارد.
- کالیبراسیون و راه اندازی دستگاه مطابق دفترچه راهنمای شرکت انجام شود.