



**نوران حسگر صبا**

**Nouran Hesgare Saba**

سهامی خاص

**شرایط محیطی نصب و راه اندازی این دستگاه به شرح زیر است:**

**دمای محیط: ۱۵-۳۰ درجه سانتیگراد**

**فشار جوی : ۸۴-۱۰۸ کیلو پاسکال**

**رطوبت نسبی در دمای ۳۰ درجه: ۴۰-۸۰٪**