



شبیه‌ساز واقعیت مجازی DntSim-Oph

شرایط محیطی و نگهداری

شرایط محیطی و نگهداری :

- نگهداری در دمای اتاق
- به دور از نور مستقیم آفتاب و یا حرارت مستقیم
- اجتناب از محیط‌های دارای رطوبت، گرد و غبار
- استفاده از دستمال مرطوب برای تمیز کردن سطح دستگاه
- حمل و نقل دستگاه فقط توسط کارشناس مربوطه