

## دستگاه جابجا کننده خطی موتوریزه ۱/MLD-JOJ

### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- محل نصب دستگاه باید فاقد ارتعاش باشد.
- نرم افزار های دستگاه بر روی سیستم های رایانه مختلف قابلیت نصب دارد.
- صفحه متحرک قادر است اجسامی تا وزن ۵ کیلوگرم را جابجا نماید.