

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تکفاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. دستگاه بایستی روی یک میز صاف و صلب قرار گیرد. جهت استفاده از دستگاه نیاز می باشد تا یک ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت ۰/۱ گرم در کنار دستگاه تهیه گردد.