

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

حداکثر دمای محیط کار	۴۵ درجه سانتیگراد
حداقل دمای محیط کار	۱۵ درجه سانتیگراد
حداکثر دمای نگهداری	۶۰ درجه سانتیگراد
حداقل دمای نگهداری	صفر درجه سانتیگراد
حداکثر رطوبت محیط در زمان کار	کمتر از ۶۵ درصد