

Core Flooding Systems (BCFS-BR01)

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه تراوایی نسبی:

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی نصب می شود
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰/۵ متر
- برق ۲۲۰ ولت با محافظ دستگاههای الکترونیکی ۵۰۰ وات
- گریسکاری منظم و سالانه بلبرینگ ها و چرخ دنده ها

شرایط کالیبراسیون:

- دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می شود.

آزمون های تحویل دهی

- دستگاه با انجام آزمایش های استاندارد تراوایی نسبی دوفازی تحویل می گردد.
- بررسی دقت پمپ ها و کارایی آنها در آزمایشات طولانی مدت در هنگام تحویل از جمله آزمون های تحویل دهی هستند