

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
- توان مصرفی کمتر از ۲۰ وات
- دمای محیطی: ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد با تغییرات دمایی  $\pm 1$
- میزان رطوبت: ۸۵٪

شرایط الزامی محیط

- دستگاه نباید در معرض گرد و غبار و گازهای خورنده قرار گیرد.
- دستگاه نباید در مجاورت میدان های قوی الکتریکی، مغناطیسی و فرکانس بالا بکار گرفته شود.
- محیط پیرامونی دستگاه باید به طور مناسب تهویه گردد.
- دستگاه باید بر روی میز ضد ارتعاش قرار داده شود.