



شرایط راه اندازی و نگهداری

در نگهداری دستگاه مجموعه آموزشی فیبر لازم است از ضربه های سخت به بدنه و پنل دستگاه محافظت گردد. از خم کردن تارهای فیبر نوری مخصوصا تار تست فیبر خودداری نمایید . سایر شرایط نگهداری نیز مطابق شرایط عمومی تجهیزات برقی میباشد.

مهر و اضاء

تاریخ

- گارانتی شامل کلیه تجهیزات نصب شده روی تابلو می باشد .
- آسیب های فیزیکی ، نوسانات برق ، تعمیر توسط افراد غیر مجاز و رعایت نکردن اصول کار کرد تجهیزات شامل گارانتی نمی شود.
- خدمات پس از فروش مناسب به نحو مقتضی ارائه می گردد.
- گارانتی شامل لوازم مصرفی و سیم های رابط نمی باشد.

@SaanaaCo تلگرام:	www.Saanaaco.ir	۰۱۳-۳۳۴۴۰۸۰۵/۰۹۱۱۷۲۰۹۶۲۷	تماس:
دفتر مرکزی:	رشت - میدان انتظام - ساختمان پارک علم و فناوری گیلان - طبقه اول - اتاق ۱۳۴		
نشانی کارگاه:	رشت - بلوار لakan - بعداز کارخانه ایران برک - دانشکده فنی و مهندسی شهید چمران رشت - ۴۱۹۳۱-۵۶۳۸۴		