

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه:

۱. نیاز به یک دستگاه کامپیوتر ۳۲ بیتی
۲. نیاز به یک دستگاه پرینتر
۳. فضای مورد نیاز برای دستگاه ۱/۵×۱/۵ متر مربع