

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- ۱- حداقل فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه به همراه تجهیزات جانبی ۳ متر مربع می باشد.
- ۲- برق مورد نیاز ۲۲۰ ولت می باشد که باید تمهیدات آن اندیشیده شده باشد.
- ۳- سطح یا فضایی که کوره بر روی آن قرار می گیرد، باید ثابت و بدون هیچ گونه لرزشی و محکم باشد.
- ۴- فضای مورد استفاده می بایست عاری از رطوبت زیاد باشد.
- ۵- فضای مورد استفاده اگر دارای سیستم تهویه هوای مناسب (هود) یا خنک کننده باشد شرایط بهتری را فراهم می کند.
- ۶- حتماً سیستم ارت در آزمایشگاه یا محل قرار گیری دستگاه وجود داشته باشد.
- ۷- حتماً برای استفاده موارد و نکات ایمنی را رعایت کنید.