

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

پوشش دستگاه به گونه ای طراحی و انتخاب شده است که از ورود گرد و غبار به داخل دستگاه جلوگیری شود. بنابراین برای بالا بردن ضریب اطمینان از سلامت محیط، محیط عاری از گرد و غبار و فضای بسته برای نگهداری دستگاه ایده آل است.

بر روی نمونه نیز نباید آلودگی وجود داشته باشد، زیرا خطای دستگاه را افزایش خواهد داد.