



# Barsanj Electric.co

## شرایط محیطی دستگاه

چنانچه دستگاه روی میز قرار می گیرد ، باید میز آن طراز و بدون لرزش باشد.  
سیم ارت برابر استاندارد وزارت نیرو در نظر گرفته شده و بدستگاه متصل شود.  
فضای لازم برای دستگاه دوازده متر مربع است.  
از گرد و غبار و رطوبت کارگاهی محافظت شود .  
کنتور برق تک فاز  
کلید محافظت از جان در تابلو نصب گردد.  
شرایط دمایی معمولی برای دستگاه مناسب است.