

Qeshm Voltage

سیمولاتور آموزشی پژوهشی آسانسور
QV-ELV-KIN

شرایط محیطی نصب و راه اندازی



شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی فوق به شرح ذیل میباشد:

✚ اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۰ مترمربع به دور از سیمها و کابلهای فشار قوی و با دمای حداکثر ۴۰ درجه

✚ وجود برق تک و سه فاز 220VAC

✚ وجود یک دستگاه کامپیوتر

محل استقرار

مجموعه آموزشی آسانسور قابلیت استفاده در تمام آزمایشگاه های برق و کنترل استاندارد را دارا می باشد. این دستگاه می بایست در محیط Indoor با مساحت حداقل ۲۰ مترمربع با سطح مسطح و کاملاً تراز و به دور از کابلهای فشار قوی مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.

دمای محیط


شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد.


رطوبت هوا

رطوبت بهینه برای دستگاه بین ۰ تا ۴۰ درصد می باشد.

نصب و راه اندازی و نگهداری مجموعه آموزشی در شرایط ذیل پیشنهاد نمی شود:

Out door محیط 

محیط با رطوبت بالا 

محیط با دمای بالا 

محیط با نویزپذیری بالا و برق فشار قوی 