

## پیوست ۴

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه :

- ۱- برق 220 VAC و مجهز به سیستم اتصال به زمین
- ۲- دمای محیط  $5-20^{\circ}\text{C}$
- ۳- میز دستگاه باید دارای استحکام مناسب برای تحمل وزن دستگاه و جلوگیری از لرزش آن در حین کار باشد.
- ۴- محیط آزمایشگاهی و دور از گرد و غبار