

## هولدر

از نگهداری در محیط های اسیدی و قلیایی  
خودداری گردد

پیچ ها هر سه ماه یکبار آچارکشی شود

رزوه دستگیره هولدر روانکاری گردد

در هنگام استفاده از هولدر دقت گردد تا  
مغزی داخل نگهدارنده کاملا قرار گرفته  
باشد