

## شرایط محیطی نصب و راه اندازی و نگهداری

- ✓ با اتصال دو شاخه به پریز برق شهری، راه اندازی صورت می گیرد.
- ✓ این دستگاه را می توان برای دماهای تا ۸۰- درجه سانتی گراد تنظیم کرد.
- ✓ محفظه داخلی دستگاه از جنس استیل ۳۱۶ با ضخامت ۴ میلی متر بوده است و قادر به تحمل فشار منفی تا  $10^{-3}$  تور است.
- ✓ از ریختن مواد اسیدی که منجر به آسیب رساندن به بدنه خارجی دستگاه می شود جلوگیری کنید.
- ✓ محفظه داخلی بدنه ضد اسید بوده ولی اگر مواد شما در اثر گرم شدن از خودش بخاراتی تولید می کند، بهتر است پس از استفاده از دستگاه، بدنه داخلی آن را با پنبه آغشته به الکل یا استون تمیز کنید.
- ✓ دستگاه قابلیت تنظیم خلا دارد و بدین منظور در زمان های مورد نیاز پمپ خلا را بصورت خودکار روشن یا خاموش می کند.
- ✓ در فریزدراپهای لمسی (تاچ) در صورتی که قصد کنترل از راه دور را دارید از اتصالات اینترنت دستگاه مطمئن باشید.
- ✓ دستگاه دارای دیتالاگر و اعلام هشدار پیامکی در صورت قطعی برق و هر نوع خرابی می باشد.