



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

چیلر هایی که بر روی دست گاه های لیزر های آزمایشگاهی و لیزر های پزشکی قرار میگیرد در محیطی هستند که کاربران در آن محیط در حال کار هستند به همین دلیل دمای کاری این سیستم ها بین 10 تا 35 درجه سانتی گراد و محیط بسته (IP54) برای این دستگاه ها میباشد

این چیلر ها معمولا در شرکت پیکربندی می شوند و برای کاربر ارسال میگردند نصب ان ها به این شکل هستند که اتصالات اب را متصل کرده و مخزن را با آب مقطر پر کرده و دستگاه را روشن میکنید (توضیحات به عنوان راهنمای دستگاه به خریدار ارسال می شود) و نیازی به نصاب در محل وجود ندارد

تلفن: ۰۳۱۳۴۴۰۱۰۴۹

موبایل: ۰۹۱۳۲۲۶۶۰۵۹

آدرس: اصفهان ملکه شهر خیابان ناصر خسرو پلاک ۱۵۱