

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه ماسک الاینر

لوتوسی

محیط آزمایشگاه باید فضایی به مساحت حداقل ۲۵ متر مربع باشد تا کاربر بتواند به راحتی از دستگاه استفاده نماید.

محل نصب دستگاه بایستی از قبل مشخص باشد و بعد از نصب از جابجا کردن دستگاه پرهیز شود.

لازم است آزمایشگاه دارای دسترسی به شبکه برق رسانی تک فاز با ظرفیت حداقل ۴۰ آمپر و دارای سیم ارت باشد.

فضای قرار گیری دستگاه بایستی بدون هیچ گونه لرزش از کف و دیواره های اطراف دستگاه باشد.

دستگاه بایستی در اتاق زرد (طول موج نور کمتر از ۶۰۰ نباشد) مورد استفاده قرار بگیرد.