

دستگاه میکروفتیوژ جهت راه اندازی به شرایط خاصی نیاز ندارد ولی بهتر است به دو نکته زیر دقت فرمایید:

بدلیل نیاز دستگاه به برق ، بهتر است میز دستگاه مجهز به پریز برق ۲۲۰ ولت ۶۰/۵۰ هرتز باشد.