

### شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب، راه اندازی و نگهداری

قبل از استفاده از این محصول لازم است راهنمای استفاده با دقت مطالعه شود. از این محصول می توان در شرایط محیطی زیر استفاده نمود:

- ۱- دمای  $10^{\circ}\text{C}$  الی  $30^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد. (کارکرد و دقت های اعلام شده دستگاه در دمای  $25^{\circ}\text{C}$  بوده و خارج از این بازه ی دمایی دقت عملکرد از مقدار اعلام شده کمتر خواهد بود).
  - ۲- رطوبت  $0\%$  الی  $50\%$ .
  - ۳- فشار یک اتمسفر (جو زمین).
  - ۴- تنها منابع نوری و لیزرهای با محدوده توان ذکر شده در برگه اطلاعات فنی را می توان به حسگر تابانید.
- استفاده از دستگاه در خارج از شرایط محیطی اعلام شده باعث کاهش طول عمر آن شده و می تواند کاهش دقت دستگاه را بدنبال داشته باشد.

