

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی راکتور آزمایشگاهی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- فضای با مساحت تقریبی ۵ متر مربع برای دستگاه و سیستم های الحاقی**
- ۲- اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد.**
- ۳- رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد.**
- ۴- آزمایشگاه باید دارای برق بدون نوسان باشد**