

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه تست کابل به شرح ذیل می باشد:

۱- سالن قرارگیری میبایست به دور از خیابان اصلی و سیمها و کابل های فشار قوی در طبقه

همکف یا زیرزمین

۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر

۳- رطوبت سالن قرارگیری نباید از حد مجاز بیشتر باشد.