

شرایط محیطی لازم برای نصب و راهاندازی

شرایط محیطی نصب و راهاندازی دستگاه تست شکنندگی به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیم‌ها و کابل‌های فشار قوی در طبقه همکف یا زیرزمین
- ۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر
- ۳- اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد
- ۴- رطوبت آزمایشگاه باید از حد مجاز بیشتر باشد
- ۵- فضای کافی جهت قرارگیری فلاسک نیتروژن مایع در کنار دستگاه