

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

۱- جهت دقت بالا بهتر است مواد در داخل دستگاه ۲ سانت از بدنه فاصله داشته باشد

۲- حتما از پریش های ارت دار استفاده شود