



شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب و راه اندازی دستگاه الیزا وشر Hydroflow

- ۱- میز کار برای استقرار دستگاه به ابعاد ۵۰*۴۰ سانتی متر.
- ۲- میز کار باید عاری از هر گونه گرد و غبار باشد.
- ۳- محل استقرار دستگاه باید به دور از تابش مستقیم نور خورشید باشد.
- ۴- میز کار مورد نظر باید تراز باشد.
- ۵- دمای اتاق بین ۱۰ الی ۳۵ درجه سانتیگراد باشد.
- ۶- رطوبت اتاق بین ۲۰٪ الی ۷۰٪ باشد.