



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری پرینتر آبتین II

- ولتاژ برق مصرفی: ۲۲۰ ولت
- فضای کار به ابعاد حداقل ۵۰۰ * ۵۰۰ سانتیمتر
- دمای مناسب برای انبارداری ۰ الی ۳۵ درجه سانتیگراد
- محیط کاری دور از هرگونه گرد و غبار باشد.
- دستگاه به دور از ارتعاشات محیطی و امواج الکترومغناطیسی نصب گردد.