شرایط حمل و نقل و نگهداری

- در صورت نشستن آلودگی از قبیل گرد و غبار بر روی قسمتهای مکانیکی، ریلها و Ball screw روزنه ها با گاز نیتروژن خالص با فلو پایین تمیز شود.

- دستگاه به تراز بودن ویا نبودن سطح حساسیت ندارد و برای انجام فرایند تزریق جانمایی دستگاه روی میز معمولی انجام میشود.

- دستگاه در محیط خشک یا مرطوب پاسخ یکسانی از خود نشان می دهد و به رطوبت حساسیت ندارد ولی نگهداری طولانی مدت در محیط مرطوب مجاز نیست.

- پمپ سرنگی به دمای کاری محیط حساس نیست.

- در صورت نگهداری بلند مدت در انبار بدور از عوامل خورنده و در محیطی به دور از نور و رطوبت و هوا و در دمای اتاق، نگهداری شود.

شرایط نگهداری دستگاه

- از ویژگی های این دستگاه پرتابل بودن آن است. از این رو در اثر جابجایی و حمل و نقل خللی در عملکرد آن ایجاد نمی شود.
- در حین جابجایی، از افتادن و هر گونه ضربه به دستگاه پرهیز شود.
- دستگاه در دمای اتاق نگهداری می شود.
- از نشت آب به دستگاه پرهیز شود.
- استفاده از محافظ الکتریکی باعث حذف نوسانات برق شهر شده و منجر به افزایش طول عمر دستگاه می شود.
- از آداپتور های استاندارد برای تغذیه دستگاه استفاده شود.