بسمه تعالی

ـار توسعه سهند

ت با مسئولیت محدود - ماره ثبت ۳۱۴۷۲

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرایط محیطی نصب و نگهداری

رینگ نمونه برداری استیل و ابزار نمونه بردار

- مکان نمونه برداری طوری انتخاب شود که حدالامکان لبه تیز رینگ کمتر با سنگ برخورد نماید.
- نمونه برداری صرفا با آگر مربوطه صورت پذیرد. وارد کردن ضربه به روشهای دیگر باعث تغییر شکل رینگ و کج شدن آن خواهد شد.
- بعد از استفاده ، رینگ و درب تفلونی شسته و خشک شود.

تبریز، میدان شهید فهمیده، کوی دانش آموز، خیابان معلم، پلاک ۲۷ پلاک ۲/۱ واحد ۴ تلفن 6671022 - 0411 همراه 09144022514 و 09371583190

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com