



Global **M**aterial **T**esting **M**anufacturers

شرکت مواد ساخت آزما ویستا

شرایط محیطی دستگاه

اکچویتور سیکلیک

شرایط محیطی کار با دستگاه

۱. دمای محیط بایستی در حدود دمای اتاق یعنی ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتیگراد باشد.
۲. در صورت داغ شدن دستگاه و یا بالا رفتن دمای محیط، دستگاه را خاموش نموده و دمای محیط را پایین بیاورید. از قرار دادن سیستم کنترل دستگاه در داخل کابینت یا هر محفظه‌ای که منجر به بالا رفتن دما و داغ شدن سیستم‌ها می‌گردد پرهیزید.
۳. تأمین اتصال به زمین (اتصال Earth) و سیستم UPS برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از نوسانات برق ضروری است.
۴. دستگاه در برابر آب کاملاً آسیب پذیر بوده و دارای استاندارد IP40 می باشد.
۵. رطوبت بالای هوا در طولانی مدت موجب کاهش عمر دستگاه می‌گردد.
۶. محل قرارگیری دستگاه بایستی تراز بوده و در معرض لرزش مداوم نباشد.