



Global **M**aterial **T**esting **M**anufacturers

شرکت مواد ساخت آزما ویستا

شرایط محیطی دستگاه

آزمایش میز لرزه

شرایط محیطی کار با دستگاه

۱. دمای محیط بایستی در حدود دمای اتاق و بین ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتیگراد باشد.
۲. در صورت داغ شدن دستگاه و یا بالا رفتن دمای محیط دستگاه را خاموش نموده و یا دمای محیط پیرامون دستگاه را برای خنک شدن دستگاه پایین بیاورید. از قرار دادن سیستم کنترل دستگاه در داخل کابینت یا هر محفظه‌ای که منجر به بالا رفتن دما و داغ شدن سیستم‌ها می‌گردد بپرهیزید.
۳. رطوبت بالای هوا در طولانی مدت موجب کاهش عمر دستگاه می‌گردد.
۴. محل قرارگیری دستگاه بایستی تراز بوده و در معرض لرزش نباشد.
۵. با توجه به فشار بالای روغن در سیستم هیدرولیک، همواره از مناسب بودن میزان و نوع روغن اطمینان حاصل شود. اتصالات و شلنگ‌های تحت فشار دور از قرار گرفتن در زیر چرخ، اجسام سنگین یا آسیب‌های مشابه حفظ گردند.