

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری کوره اکسیداسیون و دیفیوژن ۴ طبقه لوتوس

محیط آزمایشگاه باید فضایی به مساحت حداقل ۲۵ متر مربع باشد تا کاربر بتواند به راحتی از دستگاه استفاده نماید.

محل نصب دستگاه بایستی از قبل مشخص باشد و بعد از نصب از جابجا کردن دستگاه پرهیز شود.

همچنین ضروری است که محل قرارگیری کوره دارای تهویه مناسب باشد و در هنگام کارکرد کوره، تهویه نیز روشن باشد.

لازم است آزمایشگاه دارای دسترسی به شبکه برق رسانی سه فاز با ظرفیت حداقل ۴۰ آمپر و دارای سیم ارت باشد.