

## آماده سازی دستگاه

۱- دستگاه را روی سطح صاف قرار دهید.

توجه نمایید از قرار دادن وسایل دیگر کنار دستگاه در فاصله ۸ سانتی متر از گوشه ها و پشت دستگاه خودداری کنید.

۲- دستگاه را به برق شهر ۲۲۰ ولت متصل نمایید.

الف) جهت پایداری و دقت بیشتر و اجتناب از هرگونه خطر احتمالی توصیه می شود از پریز ارت دار استفاده نمایید.

ب) ترجیحاً یک کلید فیوزدار برای ورودی برق دستگاه نصب نمایید تا در صورت لزوم امکان قطع کلید فوق خارج از اتاق فراهم آید.

ج) توصیه مؤکد می گردد بعد از روشن نمودن دستگاه هیچ شخصی در اتاق نباشد تا کار دستگاه به اتمام برسد.