

Qeshm Voltage

مجموعه آزمایشگاهی اتوماسیون کیفی S7-300
(QV-PLS-300A)



در فاز طراحی اتوماسیون صنعتی لازم است نوع پنل متناسب با شرایط نصب به درستی انتخاب شده باشد. با این وجود لازم است قبل از نصب پنل به نکات زیر توجه شود:

- برای کار با این دستگاه نیاز به میزی با ارتفاع مناسب برای استفاده ی راحت تر کاربر از مجموعه می باشد.
- برق تکفاز 220 ولت
- در محل نصب دستگاه، لرزش و ارتعاش و شوک های دائمی وجود نداشته باشد.
- دستگاه در معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد.
- محیط های Out Door، رطوبت بالا، دمای بالا برای نصب و راه اندازی مجموعه پیشنهاد نمی گردد.
- در صورت استفاده از دستگاه در فرآیند، دستگاه تا حد امکان دور از ماشین و فرآیند نصب شود.
- پنل در فاصله مناسب نسبت به تجهیزات تولید کننده نویز مانند موتورهای بزرگ، پنل تجهیزات فشار قوی، پنل درایو و امثال آنها نصب شود.