

شرایط محیطی مناسب نصب و راه‌اندازی به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- اتاق آزمایشگاهی و یا محیط کارگاهی با مساحت حداقل ۹ مترمربع به دور از سیم‌ها و کابل‌های فشار قوی در هر طبقه از ساختمان محل استفاده
- ۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر
- ۳- محل نصب و به‌کارگیری دستگاه ترجیحاً از حداقل لرزش برخوردار باشد.
- ۴- محل استفاده از دستگاه ترجیحاً دارای رطوبت و گرد و غبار کم باشد.
- ۵- سامانه ارت مناسب از ضروریات محل نصب و به‌کارگیری دستگاه می‌باشد.
- ۶- اتاق محل نصب و استفاده از دستگاه ترجیحاً مجهز به سامانه سرمایش باشد.