

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری سیستم ماز

- از آنجایی که سیستم ماز و سایر سیستم های مطالعات رفتاری بایستی در یک مکان ساکت و ایزوله نصب شوند، برای استقرار این سیستم بایستی یک مکان مجزا با سرو صدا و رفت و آمد کم در نظر گرفت.
- دسترسی به برق ۲۲۰ ولت برای استفاده از سیستم تصویربرداری و سایر قسمت های پردازش تصویر وجود دارد.
- محل نصب سیستم، ترجیحاً باید از یک نور نسبتاً ثابت و پایدار برخوردار باشد. حتی الامکان از نصب سیستم در کنار درب یا پنجره، خودداری کرده و برای تامین نور از لامپهای رشته‌ای استفاده شود.