

شرایط محیطی نصب و نگهداری دستگاه

- دمای بهینه برای عملکرد مناسب دستگاه 20 ± 15 است.
- رطوبت محیط نباید بیش از 50 درصد باشد.
- دستگاه به دور از گرد و غبار نگهداری شود.
- محیط کاربری به گونه ای باشد که دستگاه در معرض تابش مستقیم و پیوسته آفتاب و امواج مادون قرمز قرار نگیرد.
- برای استفاده از این دستگاه به 4 مترمربع فضای آزمایشگاهی نیاز است.
- ورودی برق تکفاز 220 ولت مورد نیاز است.
- سطح قرار گیری کاملاً صاف و مسطح باشد .
- چاه ارت احداث شده باشد.