

## شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه‌اندازی دستگاه اندازه‌گیری فیلترپرس دما و فشار محیطی

- دستگاه در بسته بندی مناسب در محل آزمایشگاه به خریدار تحویل گردیده و توسط کارشناسان شرکت نصب و راه‌اندازی شده و آموزش‌های لازم به کاربران محترم داده می‌شود.
- دستگاه در محیط‌های معمولی آزمایشگاه‌های شیمی و نفت نصب می‌گردد.
- جهت راه‌اندازی دستگاه نیاز به یک عدد کپسول گاز نیتروژن با حداقل فشار ۲۰۰۰ پام، ۲ متر لوله اتصال به کپسول، یک عدد گیج فشار متناسب با کپسول نیتروژن و فشار آن و تعدادی بست می‌باشد.