

شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه‌اندازی

دستگاه اندازه‌گیری آسیب‌سازندگی در اثر نفوذ گل حفاری

- دستگاه در بسته بندی مناسب در محل آزمایشگاه به خریدار تحویل گردیده و توسط کارشناسان شرکت نصب و راه‌اندازی شده و آموزش‌های لازم به کاربران محترم داده می‌شود.
- دستگاه در محیط‌های معمولی آزمایشگاه‌های شیمی و نفت نصب می‌گردد.
- جهت استقرار دستگاه نیاز به یک میز به ارتفاع ۱/۵ متر و طول و عرض ۲ متر می‌باشد.
- بهتر است که میز مدنظر جهت استقرار دستگاه ضد ضربه باشد.
- جهت راه‌اندازی دستگاه نیاز به یک عدد کپسول گاز نیتروژن با حداقل فشار ۲۰۰۰ پام، ۲ متر لوله اتصال به کپسول، یک عدد گیج فشار متناسب با کپسول نیتروژن و فشار آن و تعدادی بست می‌باشد.
- دستگاه به جریان برق شهری ۲۲۰ ولت و ۶۰/۵۰ هرتز متصل می‌شود. لازم است که دستگاه به یک محافظ جهت جلوگیری از آسیب دستگاه ناشی از نوسانات برق متصل شود.