

بسته‌تالی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه فلش پوینت باز به شرح زیر می باشد:

۱. اتاق آزمایشگاه به مساحت حداقل ۲۵ متر مربع و با ارتفاع حداقل ۳ متر؛
۲. برق تک فاز ۳۲ آمپر؛
۳. کف بتن ریزی شده به ابعاد سطح ۱,۵*۱,۵ متر مربع؛
۴. نیاز به تاسیسات اعم از آب، برق و فاضلاب؛
۵. چاه ارت به مساحت یک مترمربع در عمق ۶ متر.