

شرایط محیطی لازم برای آب مقطر گیری ۸ لیتر در ساعت دوبار تقطیر:

- ✓ کنتور برق 25A.
- ✓ محیط آزمایشگاه 10 m^2 .
- ✓ دستگاه در سطح کاملا مسطح قرار گیرد.
- ✓ لوله کشی مناسب تا کنار دستگاه .
- ✓ خروجی فاضلاب نزدیک دستگاه.
- ✓ محیط بدون گرد و غبار.
- ✓ مخزن مناسب جهت جمع آوری آب تقطیر شده با اختلاف سطح پایین تر نسبت به دستگاه.
- ✓ در اختیار داشتن رسوب گیر مناسب و رسوب گیری دوره ای بنا به میزان سختی آب.