

- 1- دستگاه بر روی میز مسطح با ابعاد حداقل 60\*80 سانتی متر قرار گیرد .
- 2- میز قرار گیری دستگاه صلب بوده و تحمل وزن 70 کیلوگرم را دارا باشد .
- 3- از قرار دادن هر گونه وسیله اضافی بر روی دستگاه خودداری شود .
- 4- برای تمیز کاری دستگاه از مواد شیمیایی استفاده نشود .
- 5- دمای محیط کار دستگاه بین 40C° تا 15 C° درجه سانتیگراد می باشد .
- 6- رطوبت محیط کار دستگاه بین 0 تا 50 درصد باشد .
- 7- از تماس آب با دستگاه جلوگیری شود .
- 8- محیط کار دستگاه تمیز و عاری از گرد و غبار باشد .