

محل نصب و تجهیزات مورد نظر و شرایط نگهداری

- ۱ - جهت نصب دستگاه نیاز به یک میز با ابعاد حداقل 150X70 سانتی متر که تحمل وزن ۵۰ کیلو گرم را داشته باشد .
- ۲ - محل مورد نظر در فضای بسته با تهویه مناسب باشد.
- ۳ - دستگاه در معرض نور مستقیم آفتاب نباشد .
- ۴ - دستگاه در مسیر مستقیم وزش باد نباشد .
- ۵ - دستگاه نزدیک وسایل گرم کننده (شوفاز) و سرد کننده (کولر) نباشد .
- ۶ - پشت دستگاه به اندازه کافی از دیوار فاصله داشته باشد (۳۰ سانتی متر حداقل) تا هنگام خنک شدن دستگاه ، هوای خروجی آون راحت خارج گردد . (رجوع به شکل ۱)