

## شرایط ضمانت نامه طنین گارانتی :

- این ضمانت نامه به مدت ۱۲ ماه از تاریخ خرید دارای اعتبار می باشد.
- این سیستم نیازمند سرویس های دوره ای یک ساله می باشد.
- رفع خرابی به عهده شرکت طنین پرداز پاسارگاد بوده و تا زمان اتمام گارانتی موظف به تعمیر یا تعویض ( تعویض قطعات سوخته ) می باشد. لازم به ذکر است این شرکت هیچ گونه مسیولیتی در قبال مشکلات نرم افزاری ندارد.
- لوازم و تجهیزات جانبی شامل گارانتی نمی باشند.
- حمل و نقل دستگاه معیوب تا شرکت به عهده مالک دستگاه بوده و حضور خود مالک نیز ضروری است.

## ❖ شرایط نگهداری و استفاده از دستگاه :

۱. حداقل فاصله بین این سیستم و سیستم های در محدود فرکانس های رادیویی ( ۳ کیلو هرتز تا ۳۰۰ گیگا هرتز ) ۳ متر می باشد.
۲. حداقل فاصله بین این سیستم و دیگر سیستم های پزشکی حداقل ۱ متر می باشد.
۳. دستگاه در مکان هایی که در زیر عنوان شده است نباید قرار داده شود:
  - قرار گرفتن در برابر دمای بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد
  - قرار گرفتن در برابر دمای کمتر از ۰ درجه سانتیگراد
  - قرار گرفتن در برابر تغییرات دمایی شدید
  - قرار گرفتن در برابر بخار یا رطوبت شدید بیش از ۶۰ درصد
  - قرار گرفتن در برابر محیط های پر گرد و غبار
  - قرار گرفتن دستگاه در شیب کمتر از ده درجه

## ❖ ضمانت نامه در شرایط زیر قابل اجرا نیست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، فشار مکانیکی، حمل و نقل نامناسب، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، تاثیر منفی میدان مغناطیسی و حوادث طبیعی
۲. وارد شدن هرگونه جسم خارجی به دستگاه

۳. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه

۴. دستگاه هایی که دست کاری شده و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز شرکت طنین پرداز پاسارگاد تعمیر شوند.

• تنها سرویس کار مجاز به باز کردن دستگاه و انجام سرویس های فنی می باشد ؛ لذا کاربر مجاز به تعویض هرگونه قطعه داخلی در طول دوره کار کرد نیست.

۵. هر نوع دستکاری، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام، مشخصات دستگاه یا هر نوع دست کاری یا آسیب برگ ضمانت نامه

۶. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه ها ، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار و معیوب

• استفاده از کابل مبدل uUSB به USB غیر از کابل موجود در جعبه دستگاه

• استفاده از Power Bank غیر از Power Bank موجود در جعبه دستگاه

• استفاده از کابلی غیر از کابل های الکتروود موجود در جعبه دستگاه (کابل های الکتروود اکتیو و پسیو موجود در جعبه به منظور کاهش امپدانس روکشی از جنس طلا

داشته و صرفا جهت استفاده در این دستگاه طراحی و ساخته شده اند)

۷. صدمات ناشی از نصب و به روز رسانی هر نوع فایل، نرم افزار یا Firm ware

۸. صدمات وارده به پنل و صفحه نمایش