

شرایط محیطی نصب و راه اندازی و نگهداری

- ✓ با اتصال دو شاخه به پریز برق شهری، راه اندازی صورت می گیرد.
- ✓ این دستگاه را می توان برای دماهای ۱۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد تنظیم کرد.
- ✓ محفظه داخلی دستگاه از جنس استیل ضدزنگ و ضد اسید می باشد.
- ✓ میزان آب درون محفظه باید همیشه بالاتر از خط نشان دار باشد.