

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق سه فاز ۴۰ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. دستگاه بایستی روی زمین با یک سطح صاف قرار گیرد. با توجه به حجم و وزن دستگاه امکان جابجایی آن در پله ها ناممکن است. لذا کارگاه در نظر گرفته شده برای کوره فوق بایستی شرایطی محیطی مناسب را داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه فرایندهای خشک کردن احتمال آلودگی محیطی دارد، پیشنهاد می گردد محل قرارگیری خشک کن دارای سیستم تهویه مناسب باشد.