

شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه تست باد و باران

مدل G Rain 80

دستگاه فوق برای تست نفوذ پذیری آب در قطعات ساخته می شود و باید در آزمایشگاه با حداقل شرایط زیر نصب شود :

۱- کف آزمایشگاه حتماً قابل شستشو باشد و دارای کف شو باشد

۲- حتماً آزمایشگاه دارای تهویه باشد

۳- آب مصرفی باید دارای سختی کم باشد و فیلتر شده باشد

۴- آب مصرفی فقط یکبار باید در سیکل تست استفاده شود

۵- حتماً کل مجموعه آزمایشگاه باید دارای ارت برق باشد .

۶- دمای آزمایشگاه باید بین $+ 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ تا $+ 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ باشد.

۷- برق مصرفی باید به صورت کامل ایزوله گردد و فیوز داشته باشد .