

شرایط محیطی :

این دستگاه با رنگ مقاوم و برای هر شرایط محیطی در آزمایشگاه یا در سایت طراحی و ساخته شده است. ولی برای عمل کرد بهتر بهتر است به نکات زیر دقت فرمایید :

- ۱- دقت فرمایید دستگاه تراز باشد
- ۲- دستگاه یا اشیا مجاور به علت نزدیکی یا اثابت به دستگاه مانع عمل کرد صحیح ان نشوند
- ۳- با این که دستگاه مجهز به سیستم خاموش کننده خودکار می باشد مواظب باشد فشار بیش از حد مجاز به دستگاه وارد نشود

ایمنی و نگهداری :

قبل از استفاده از دستگاه حتما ابتدا دفترچه راهنمای آن را مطالعه فرمایید. برای عمل کرد بهتر و دقیق تر دستگاه کالیبراسیون دوره ای ان را انجام دهید . اگر برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید ان را از حالت آماده به کار (روشن بودن صفحه نمایشگر ، داخل برق بودن ،.....) خارج کنید